

PC-MX12

User Manual

وقت اور تاریخ سیٹ کرنا:

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لئے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں،
- سیکنڈ Blink کرنے لگے گا۔ ④ کی مدد سے "00" کریں۔
- ⑥ کا بٹن دبائیں، گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔
- ④/+/- کی مدد سے اسکو سیٹ کریں ⑥ اور دبائیں۔ اب منٹ Blink کرنے لگے گا۔
- اسی طرح باری باری تاریخ اور مہینہ سیٹ کریں۔ آخر میں ⑥ دبا کر باہر آجائیں۔

اُردو، عربی یا انگلش زبان کا انتخاب:

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لئے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں،
- ⑦ کا بٹن دبائیں، ڈسپلے Blink کرنے لگے گا۔
- ⑦ کی مدد سے زبان کا انتخاب کریں اور ⑥ دبائیں۔
- ⑦ کو دوبارہ دبا کر اپنی پسند کے زبان کے ہندسے منتخب کریں اور ⑥ دبا کر باہر آجائیں۔

ڈسپلے کی روشنی کو کم یا زیادہ کرنا:

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لئے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں،
- ⑧ کا بٹن دبائیں، "DI" Blink کرنے لگے گا۔ ④/+/- کی مدد سے روشنی کی limit کو 1 سے 9 تک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
- ⑥ کا بٹن دبائیں، "NI" Blink کرنے لگے گا۔ ④/+/- کی مدد سے روشنی کی limit کو 1 سے 9 تک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
- نوٹ: "DI - Day Intensity" یعنی دن کے اوقات کے لئے ڈسپلے کی روشنی سیٹ کرنا
- "NI - Night Intensity" یعنی رات کے اوقات کے لئے ڈسپلے کی روشنی سیٹ کرنا