

PC-MX2

User Manual

وقت اور تاریخ سیٹ کرنا:

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لئے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں،
- سیکنڈ Blink کرنے لگے گا۔ ④ کی مدد سے "00" کریں۔
- ⑥ کا بٹن دبائیں، گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔
- ④/+/- کی مدد سے اسکوسیٹ کریں ⑦ اور دبائیں۔ منٹ Blink کرنے لگے گا۔
- اسی طرح باری باری تاریخ اور مہینہ سیٹ کریں۔ آخر میں ⑦ دبا کر باہر آجائیں۔

ڈسپلے کا انتخاب اور اس کا دورانیہ:

- ⑧ کا بٹن دبا کر رکھیں، ٹائم کا دورانیہ Blink کرنے لگے گا۔
- ④/+/- کی مدد سے اس کا دورانیہ سیٹ کریں۔
- ⑦ دبائیں، تاریخ کا آپشن Blink کرنے لگے گا۔ ④/+/- کی مدد سے آپشن کا انتخاب کریں اور ⑦ دبائیں۔
- تاریخ کا دورانیہ Blink کرنے لگے گا۔ ④/+/- کی مدد سے اس کا دورانیہ سیٹ کریں۔
- ⑦ دبائیں، Temperature & Humidity کا آپشن Blink کرنے لگے گا۔
- ④/+/- کی مدد سے آپشن کا انتخاب کریں اور ⑦ دبائیں۔
- ④/+/- کی مدد سے اس کا دورانیہ سیٹ کریں۔ آخر میں ⑦ دبا کر سے باہر آجائیں۔