

PC-MX18x35


User Manual

وقت اور تاریخ سیٹ کرنا:

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لئے 5 کا بٹن دبا کر رکھیں،
- سینڈ Blink کرنے لگے۔ + کی مدد سے "00" کریں۔
- SET کا بٹن دبائیں، گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔
- +/− کی مدد سے اسکوسیٹ کریں SET اور دبائیں۔ اب منٹ Blink کرنے لگے۔
- اسی طرح باری باری تاریخ اور مہینہ سیٹ کریں۔ آخر میں SET دبا کر باہر آجائیں۔



Head Office:

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road,
Saddar, Karachi, Pakistan.
Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell  : +92-3360837535

